

## JURA 3-Phasen-Reinigungstabletten

Tabletten zur Reinigung von JURA Kaffeefullautomaten

UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

### Wirkungsweise

Speziell für JURA Kaffeefullautomaten entwickelte alkalische Reinigungstabletten zur gründlichen Entfernung von Kaffee fett und Kaffeerückständen. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in JURA Kaffeefullautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeefullau tomaten verlängert wird. Sie sind auch zur Reinigung von Thermoskannen und anderen Behältern/Geräten einsetzbar, in denen es zu Ablagerungen kommt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Tabletten bei einer Wassertemperatur von minde stens 90°C aufgelöst werden.

#### Eigenschaften

Tablette, zylindrisch, unten gewölbt, oben halbkugelförmig  
Farbe: unten weiss/Mitte dunkelblau/ oben hellblau  
Neutraler Geruch  
Höhe: < 15,2 mm  
Durchmesser: 16,1 mm ± 0,1 mm  
Gewicht: 3,4 g ± 0,1 g  
In Wasser löslich.  
Auflösezeit (0,25 l/90 °C): < 10 min

#### Inhaltsstoffe

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004)

SODIUM CARBONATE  
SODIUM CITRATE  
SODIUM GLUCEPTATE  
SODIUM CARBONATE PEROXIDE  
SODIUM SULFATE  
ADIPIC ACID  
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE  
MAGNESIUM STEARATE  
SODIUM LAURYL SULFATE  
COLORANT  
Informationen zu den Inhaltsstoffen finden Sie [hier](#).

#### Anwendungsempfehlung

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
2. Starten Sie den Reinigungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Werfen Sie die Tablette zum verlangten Zeitpunkt in den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee.
4. Für den weiteren Ablauf gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.

#### Verpackungseinheiten

Faltschachtel mit 2 Tabletten im Blister,  
Faltschachtel mit 6 Tabletten im Blister  
Dose mit 25 Tabletten, Dose mit 100 Tabletten  
Artikel-Nummern: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

### Toxikologische und umweltspezifische Angaben

Das Produkt ist reizend, d. h., es kann bei kurzfristigem, länger andauerndem oder wiederholtem Kontakt mit den Augen und der Haut Entzündungen hervorrufen.

Das Produkt erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

### Hinweise zur Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Behälter dicht geschlossen halten, vor Luftfeuchtigkeit, Wasser und Wärme schützen.

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29

### Gefahrenhinweise

Achtung

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

**Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. **Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen. **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser abwaschen. **Nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. **Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**JURA Elektroapparate AG**  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33  
[jura.com](http://jura.com)

**JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH**  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0  
[de.jura.com](http://de.jura.com)

**JURA Gastro Vertriebs-GmbH**  
An der Zugspitze 1  
D-82491 Grainau  
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0  
[juragastroworld.de](http://juragastroworld.de)